

スマートロックの操作方法

スマートロックとは、暗証番号を使用して施設の解錠ができる電子錠のことです。「扉タイプ」と「キーボックスタイプ」の二種類があります。使用可能な施設及び利用方法は以下の通りです。

扉タイプ(タッチパネル式) 対象施設

社会体育施設

市民体育館、北部体育館、体育センター、柔・剣道場

生涯学習施設

生涯学習センター、日滝地域公民館、豊洲地域公民館
旭ヶ丘ふれあいプラザ、高甫地域公民館、仁礼コミュニティセンター
豊丘地域公民館

その他施設

人権交流センター、くつろぎ荘



施設使用前

- ①画面をタッチし、番号を表示させます。
- ②暗証番号(PINコード)を押します。
- ③「✓」を押してロックを解除します。

施設使用后

- ①画面をタッチし、番号を表示させます。
- ②番号に触れずに、「✓」を押してロックします。

①画面をタッチすると数字が表示されます



②暗証番号を押します

③「✓」ボタンを押します

①画面をタッチすると数字が表示されます



②「✓」ボタンを押します

キーボックスタイプ(ボタン式) 対象施設

※ボックスの中に施設のカギが入っています

社会体育施設

須崎市卓球場、弓道場

生涯学習施設

南部地域公民館、日野地域公民館、井上地域公民館、旧上高井郡役所

学校体育施設

小中学校体育館、武道場



施設使用前

- ①ボタンカバーを開けます。
- ②暗証番号(PINコード)を押します。
- ③「RemoteLOCK」を押してボックスを開きます。
- ④ボックスの中からカギを取り出し、ボックスを閉じて「RemoteLOCK」を押します。

施設施錠後

- ①ボタンカバーを開けます。
- ②暗証番号(PINコード)を押します。
- ③「RemoteLOCK」を押してボックスを開きます。
- ④ボックスの中にカギを戻し、ボックスを閉じて「RemoteLOCK」を押します。

③「RemoteLOCK」ボタンを押します

④ 閉じた後、再度「RemoteLOCK」ボタンを押します

②暗証番号を押します

①ボタンカバーを開けます

